



Návod k použití HA-4193 (Jídelní deska)

Prosím přečtěte si a uchovejte tento návod. Obsahuje důležité informace pro správné a bezpečné použití.

Tento návod je pouze vodítkem.

ÚVOD

Jídelní deska je navržena tak, aby poskytovala dodatečnou nezávislost, pohodlí a pomoc při každodenních kuchyňských úkolech. Je ideální pro ty, kteří mají potíže s uchopením, nebo mají pouze jednu ruku. Je vybavena zařízením na strouhání a krájení a pomůckami na upnutí a přidržení. Je vybavena čtyřmi přísavkami a čtyřmi gumovými protiskluzovými podložkami, které ji pevně kotví na místě, aby se mohla bezpečně používat i na hladkých površích.

SPECIFIKACE

Velikost desky	Celková výška	Hmotnost	Materiál
500 x 300 x 35 mm	145 mm	1,7 kg	ABS (korpus)/PVC (odsávání)/Nerezová ocel (struhadlo, hroty)/Nylon (kartáč)/Guma (protiskluzové částice)

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Odnímatelné struhadlo a kráječ: Sbírejte jídlo s minimem nepořádku a odpadu. Má odnímatelné ochranné víko pro zakrytí ostrých rezných hran, když se nepoužívají. Víko se v případě potřeby jednoduše zvedne.
2. Odnímatelný odsávací kartáč: Umožňuje čištění nehtů, ovoce, zeleniny atd.
3. Odnímatelný svěrák: Lze jej do široka otevřít a přidržet téměř jakýkoli objekt na místě. Má jednu pevnou čelist a jednu pohyblivou čelist. Umístěte objekt, který chcete podržet, proti pevné čelisti. Posuňte pohyblivou čelist nahoru k objektu. Pozor: Pohyblivou čelistí lze pohybovat pouze s rukojetí v horní poloze. Když se pohyblivá čelist dotýká objektu, zatlačte rukojeť směrem dolů a zablokujte ji. Chcete-li objekt vyjmout, zvedněte rukojeť nahoru a odsuňte pohyblivou čelist.
4. Zvýšené rohy ve tvaru L: Slouží k přidržení chleba a toastu na místě, kde jej pak můžete namazat.
5. Odnímatelný blok s nerezovými hroty: Drží chléb, ovoce nebo zeleninu na místě, pokud je chcete, nakrájet, nasekat nebo oloupat. Lze je obrátit, takže pokud je nepoužíváte, můžete je bezpečně otočit vzhůru nohama. Chcete-li použít hroty, vytáhněte blok hrotů zezadu desky a otočte jej, vraťte jej do otvoru v desce a zatlačte na místo.



VAROVÁNÍ

- Vhodné pro mytí v myčce na program do 70°C s výjimkou odsávání a kartáče.
- K dezinfekci výrobku **NEPOUŽÍVEJTE** UV světlo.
- Prosím, vždy mějte hroty otočené vzhůru nohama, pokud je nepoužíváte.
- Ujistěte se před použitím, že jsou čtyři gumové protiskluzové podložky pevně připevněny k povrchu.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Pravidelně kontrolujte opotřebení a poškození.

ÚDRŽBA

Všechny části výrobku lze v případě potřeby snadno a bezpečně vyjmout a umýt v myčce nádobí, kromě pevné a pohyblivé čelisti svěraku.

Čelisti umývejte jen normálním mýdlem a vodou.

